


디바이스 드라이버 설치 방법

개요.


USB 3.0 DUAL MIPI Frame Grabber 장치 드라이버 설치 방법 입니다.

설치 방법


1. 해당 설치 드라이버를 적당한 폴더에 저장 합니다.
2. 연결하려는 데스크탑 PC , 노트북 USB 포트에 USB 케이블을 연결 합니다. 연결후 USB MIPI 본체에 전원을 ON 시킵니다. 윈도우 제어판 => 시스템 => 장치관리자 => 기타 장치나 알 수 없는 장치로 인식되어 있는 FX3 장치를 클릭 합니다.



3. FX3 장치를 클릭하여 속성 항목에서 드라이버 => 드라이버 업데이트를 선택합니다.




4. 드라이버 검색 방법을 " 내 컴퓨터에서 드라이버 찾아보기® 선택 합니다.



5. 설치 드라이버가 있는 폴더를 지정 합니다. 찾아 보기를 눌러 해당 드라이버가 있는 폴더를 지정합니다.

×

←  드라이버 업데이트 - FX3

컴퓨터에서 드라이버 찾아보기

다음 위치에서 드라이버 검색:

찾아보기(R)...


☒ 하위 폴더 포함(I)

→ 컴퓨터의 사용 가능한 드라이버 목록에서 직접 선택(L)



이 목록에는 디바이스와 호환되는 사용 가능한 드라이버 및 디바이스와 동일한 범주에 있는 모든 드라이버가 표시됩니다.

다음(N)

취소



6. 설치 파일 폴더를 지정하여 다음으로 진행 합니다.



7. 설치가 완료 되면 장치관리자 범용 직렬버스 컨트롤 항목에서 Ennylogic USB Frame Grabber 장치를 확인 합니다. 다른 FX3 장치도 이와 같은 방법으로 설치합니다.

